

# SERIPLUS

**E simplu să lucrezi cu noi!**

BRAȘOV, 500407  
STR. ZIZINULUI, 109 BIS  
Tel/fax: 0268/329599  
[office@seriplus.ro](mailto:office@seriplus.ro)  
[www.seriplus.ro](http://www.seriplus.ro)

---

Banca TRANSILVANIA BRAȘOV  
Cont: RO05 BTRL 0080 1202 1481 51XX  
Cod fiscal: RO 12140636

## **CDF® MESH PREP NR. 25**

**Lichid gata de utilizare recomandat la pregătirea ecranelor serigrafice în cazul în care se utilizează filme capilare CDF® Direct-Films**

CDF Mesh Prep este ideal a fi utilizat atunci când se aplică filme capilare CDF® Direct-Films pe site serigrafice fine, care inevitabil rețin puțină apă.

CDF Mesh Prep se clătește ușor de pe sita serigrafică cu apă rece sau caldă. Nu este caustic – nu va deteriora ramele, sita serigrafică sau adezivul utilizat pentru lipirea acesteia.

Nu se recomandă utilizarea acestui produs cu sită serigrafică din mătase.

### **INSTRUCȚIUNI**

Utilizați CDF Mesh Prep Nr 25 doar după ce sita serigrafică a fost degresată foarte bine, și în momentul anterior aderării filmului capilar CDF® Direct-Film.

Clătiți foarte bine ambele părți ale ecranului serigrafic cu apă. Aplicați CDF Mesh Prep Nr. 25 pe ambele părți ale ecranului serigrafic, cu o pensula aspră, cu mâner lung, din nylon. Lăsați produsul să acționeze timp de 1 - 2 minute.

Clătiți ecranul foarte bine pe ambele părți cu apă rece sau caldă.

CDF Mesh Prep Nr. 25 trebuie utilizat cu maxim o oră înainte de aderarea filmului capilar.

Dacă nu aplicați filmul capilar imediat după utilizarea produsului sita va trebui umezită din nou.

### **INFORMAȚII DESPRE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ**

CDF Mesh Prep Nr. 25 conține un acid ușor și ar putea cauza iritație în cazul unui contact prelungit cu pielea sau ochii.

### **PRIMUL AJUTOR**

În cazul contactului cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apa. Dacă apare o iritație mergeți la doctor.

### **MODALITĂȚI DE PREZENTARE:**

CDF Mesh Prep Nr. 25

1 Quart – 946 ml